

Schrankschrankaufhänger

► Befestigungsmaterial

Aufhängehaken + Mauerwerksdübel



Aufhängehaken ø 6 x 50 mm

- Muss min. 40 mm in den Mauerwerksdübel eingeschraubt werden
- Passender Hakendreher für Akku-Schrauber, siehe Seite 1070
- Stahl verzinkt

Mauerwerksdübel ø 8 x 40 mm

- Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein
- Für andere Wandmaterialien ist das handelsübliche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:

1 Aufhängehaken und 1 Mauerwerksdübel

| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|-----------|
| 0 046 103 | 1/100 Set |

Spezialschraube + Mauerwerksdübel



Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm

- Zur Befestigung von Aufhängeschienen
- Für Schraubendreher PZ2
- Stahl verzinkt

Mauerwerksdübel ø 8 x 40 mm

- Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein
- Für andere Wandmaterialien ist das handelsübliche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:

1 Spezialschraube und 1 Mauerwerksdübel

| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|-----------|
| 0 065 480 | 1/100 Set |

Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör

Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten:

- Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß.
- Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß.
- Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm.
- Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.

- Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden.
- Befestigung von Aufhängeschienen:
 - mit 2 Spezialschrauben ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers
 - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H).
- Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig.
- **Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten.**