


### Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe



Bohrbild



- Wechselbohrgetriebe für Lochreihenbohrungen im System 32 mit 2 Fortsetzungsanschlüssen (links / rechts)

Seitenverweis:


- Bohrersatz Wechselbohrgetriebe 9 Spindeln, siehe Seite 1014

| Beschreibung   | Bestell-Nr.      | VE    |
|--|------------------|-------|
| Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln  | <b>9 131 506</b> | 1 St. |
| Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen | <b>9 131 505</b> | 1 St. |

### Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe 90°



Bohrbild



- Wechselbohrgetriebe 90° versetzt für Führungen im System 32
- Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- Bohrer, siehe Seite 1014 - 1015

| Beschreibung  | Bestell-Nr.      | VE    |
|---|------------------|-------|
| Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90°  | <b>9 132 097</b> | 1 St. |
| Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90° mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen | <b>9 131 507</b> | 1 St. |

### Sonstiges Zubehör



- Zubehör zur individuellen Konfiguration

| Beschreibung                            | Bestell-Nr.      | VE    |
|---|------------------|-------|
| <b>1</b> Einpressbügel für Bohrgetriebe | <b>9 132 100</b> | 1 St. |
| <b>2</b> Fußschalter                    | <b>9 132 101</b> | 1 St. |



[hettich.com/short/ce18ae](https://hettich.com/short/ce18ae)