

### Verbindungsleitung Master / Slave



- Zum Verbinden der Schlösser als Master / Slave

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
2000	<b>9 278 252</b>	1 Set

### Kabelset Master / Slave



- 1 Kabelset zum Verbinden der Schlösser mit Strom
- Verbindungskabel 2 Meter oder 5 Meter muss dazu bestellt werden
- Pro Verbindung müssen 2 Kabelsets bestellt werden
- Zum Betreiben der Schlösser mit Strom

Set besteht aus:

- 1 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für ein Schloss
- 1 Stück AMP Adapter für das Verbindungskabel

Bestell-Nr.	VE
<b>9 206 928</b>	1 Set

### Verbindungskabel Master / Slave



- Zum Betreiben der Schlösser mit Strom

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
2000	<b>9 206 929</b>	1 St.
5000	<b>9 206 930</b>	1 St.

### LED Anzeige



- Als optionales, zusätzliches Signal zum Anzeigen des Ent- oder Verriegelungszustandes:
  - keine Anzeige offen
  - blau Riegelposition erreicht
  - rot blinkend geschlossen
- Rundes Edelstahlgehäuse zum Einlassen in die Front
- Bohrdurchmesser 7 mm
- Kabellänge 10 cm
- max. bis 1 m verlängerbar

Seitenverweis:

- Verlängerungskabel, siehe Seite 614

Bestell-Nr.	VE
<b>9 206 941</b>	1 St.