

Hauptschlüssel, Ersatzschlüssel und Rohlinge

- ▶ Prestige 2000
- ▶ Demontageschlüssel

Demontageschlüssel für Z23 / Z32 und Z25-Innenzylinder



- ▶ Der Zylinderaustausch ist nur bei geöffnetem Schließzylinder möglich
- ▶ Zuvor muss unbedingt mit dem passenden Schlüssel aufgesperrt werden!
- ▶ Der Demontageschlüssel hat keine Schließfunktion

Bestell-Nr.	VE
0 072 509	1 St.